

Kiehl-Desisan concentré

Détergent-désinfectant liquide pour sanitaires

Propriétés

Détergent-désinfectant exempt d'aldéhydes et d'acide, utilisable sur toutes surfaces en milieu sanitaire. Dissout et nettoie quotidiennement les traces de calcaire et les résidus de savon, ainsi que les salissures huileuses et grasses. Lors de son utilisation, son parfum est frais et intense. Kiehl-Desisan "prêt à l'emploi" laisse une protection de surface déperlante et antisalissure qui réduit considérablement son réencrassement (savon, voile calcaire...). Kiehl-Desisan concentré est conforme aux préconisations des fabricants de robinetterie. Testé selon les normes allemandes de désinfection de surfaces en solution à 6 % avec un temps d'action de 15 minutes. La solution Kiehl-Desisan "prêt à l'emploi" est préparée à partir du flacon doseur concentré, du Kiehl-DosiExpress ou de la centrale de dosage Kiehl. Conforme aux normes EN 1040, EN 1275, EN 1276 et EN 1650.

Composition

Substances actives contenues dans 100 ml de produit :

4,0 g Chlorure de didécyl-diméthylammonium,
6,0 g N-3-aminopropyl-dodécylpropane-1,3-diamine.

Autres composants selon 648/2004/CE :

Tensioactifs non ioniques 5-15 %, solvants hydrosolubles, substances de protection, colorants, parfums (Salicylate de Benzyl, Linalool, Limonène, Lyréal).

pH produit concentré : 10

pH solution prête à l'emploi : 9,5

Domaine d'application

Utilisable sur toutes surfaces et objets résistant à l'eau dans le domaine sanitaire, par ex. robinetterie, lavabos, baignoires et bacs à douche, cuvettes de WC avec abatants, parois, miroirs, carrelage, etc., en émail, céramique, verre, aluminium, laiton, chrome, acier inoxydable, plastique et vernis.

Peut ternir les surfaces calcaires comme le marbre !

Application

1 dose (bouchon doseur) = 30 ml

Préparation de la solution prête à l'emploi :

- remplir le vaporisateur de 500 ml avec de l'eau froide jusqu'au repère, puis ajouter une dose de produit du flacon doseur ou par le DosiExpress.
- remplir le vaporisateur de 500 ml avec la centrale de dosage.



Nettoyage désinfectant en application "mousse"

Utiliser la solution avec la buse mousse. Vaporiser la mousse active sur la surface à nettoyer et essuyer avec une éponge ou une lavette mouillée. Pour le nettoyage-désinfectant, veiller à bien mouiller la surface (par ex. 30 ml/m²). Rincer abondamment le matériel à l'eau claire.

Désinfection de surface pour la prophylaxie en milieu hospitalier et en cabinets médicaux (selon les normes allemandes DGHM).

Nettoyage de surface	Charge organique élevée	Dosage/temps d'action pour une désinfection de surface	Dosage/Temps d'action. Virucide contre les virus enveloppés (y compris hépatites B et C, VIH, Rotavirus).
oui	oui	6 % / 15 Min.	6 % / 5 Min.

Nettoyage en milieu sanitaire

Consommation par m²

Nettoyage-désinfectant en application "mousse" : 30 ml de solution "prête à l'emploi"

Nettoyage de surface : 5 ml de solution "prête à l'emploi"

A utiliser avec précaution. Tenir compte de la fiche technique et de la fiche de données de sécurité !



- R 38 Irritant pour la peau.
- R 41 Risque de lésions oculaires graves.
- S 24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- S 26 En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S 37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage.

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1 !

produit concentré

Conditionnement

- Carton de 3 flacons doseurs de 1 litre et 1 flacon de 500 ml (vide) avec vaporisateur et bouchon gicleur Réf. j 40 17 09
- Carton de 3 bouteilles de 2 litres et 6 flacons (vides) avec vaporisateur et bouchon gicleur Réf. j 40 17 08
- Carton de 6 flacons de 500 ml (vides) avec vaporisateur et bouchon gicleur Réf. z 01 23 71
- Kiehl-DosiExpress 30 ml Réf. z 12 15 13
- Centrale de dosage Kiehl Réf. z 12 20 02

